

Recharger le Flash lumineux USB.

Le Flash lumineux peut se recharger avec le câble USB fourni.

Connectez-le simplement directement à votre ordinateur ou à un adaptateur (disponible séparément # L719).

La durée de chargement est d'environ 15 minutes.

Pendant le chargement, une lumière rouge s'allume.

Elle disparaît lorsque l'anneau est entièrement rechargé.

Nous recommandons de recharger l'éclairage après chaque promenade et de ne pas laisser la batterie se décharger complètement.

L'intensité de lumière en continu diminue au bout de 2 heures 1/2.

N'utilisez que des chargeurs dont la tension maximale est de 5 volts.

Ne chargez la batterie que sous surveillance.

Veillez conserver cette note.

Pour une sécurité optimale, vous pouvez utiliser en complément une veste de sécurité réfléchissante.

Comment raccourcir le Flash anneau lumineux USB.

Ouvrez un côté de l'anneau lumineux.

Découpez tout simplement la bande à la longueur désirée pour la raccourcir.