Montage - Instructions

1. Dévissez le guidon

2. Retirez le guidon et l’entretoise

3. Montez l'antenne

4. Réinstallez le guidon et serrez toutes les vis avec précision