


A LIRE ABSOLUMENT AVANT DE COMMANDER VOTRE HARNAIS

COMMENT DÉTERMINER CORRECTEMENT LA TAILLE D'UN HARNAIS COLLARED-NECK X-BACK ?

IMPORTANT :

Le harnais collared-neck a été créé pour "coller" le plus possible à la morphologie des chiens et dégager de toute pression les artères passant au niveau des épaules par un ajustement, vers l'avant, d'un système de collier (du même type que pour les chevaux) relié à l'ensemble d'un harnais.




VÉRIFICATION DE L'OUVERTURE DU COU :

Dégagez l'excédent de fourrure du cou pour bien voir le passage de l'encolure dans le harnais.

Repérez, avec votre index, le sternum du chien au niveau où le harnais forme un "Y".

Le sternum doit être juste au dessous du rembourrage.

Vous devez pouvoir passer votre main, à plat, en forçant un peu, entre la sangle du tour de cou et le chien.




VÉRIFICATION DE LA LONGUEUR :

Pour sentir la base de la queue du chien, utilisez les bouts de vos doigts .

La sangle, à la fin du harnais, doit se prolonger légèrement au delà de la base de la queue.


Vérifiez que les sangles latérales ne compriment pas les hanches du chien .



VÉRIFICATION DE LA CAGE THORACIQUE :

Repérez la dernière côte du chien à l'aide de vos doigts.

La première couture du harnais doit se situer juste au delà ou au niveau de cette dernière côte.



POUR RETIRER LE HARNAIS :

Le collared-neck étant étroit autour de la tête du chien, il nécessite une technique particulière pour le retirer.

Pour retirer le collared-neck de la tête du chien il est conseillé de retourner, sur elles-mêmes,


les sangles du tour de cou du harnais et de faire pivoter le harnais d'un quart de tour afin

- PRISE DE MESURES ET EXPLICATIONS

Pour les tailles "standard" TAÏGA, vérifiez plusieurs fois si vos mesures concordent bien avec celles des tableaux de tailles. Nous comprenons qu'il n'est pas évident de commander ces harnais par correspondance. C'est pour cela que nous échangeons les **HARNAIS "STANDARD" TAÏGA GRATUITEMENT LA 1 ÈRE FOIS** (la 2 ème fois contre **6.80 €** en timbres-poste pour frais de réexpédition). Précisez nous les détails qui ne conviennent pas et nous ferons en sorte de les régler lors de l'échange. **N'OUBLIEZ SURTOUT PAS DE NOUS LAISSER VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE.** Merci.

COU = A / B

Le matériau de rembourrage est placé, pour le confort du chien, au niveau de ses épaules et pour répartir la force de traction. La taille du harnais, au niveau du tour de cou, doit être mesurée très correctement. CETTE MESURE EST ESSENTIELLE. Mesurez à partir du garrot au sommet du cou jusqu'au sternum. Ne mesurez qu'un côté du chien car la prise totale du tour du cou en entourant le chien avec le mètre risque de déformer la lecture de votre mesure. Appliquez votre mètre sous la fourrure et tendez-le. **MESUREZ LE CHIEN, PAS SA FOURRURE !!!** Correctement prise, vous devez pouvoir glisser deux doigts dans le "Y" en dessous du cou (bien ajusté) et toucher la pointe du sternum.



DOS = B / C / D

Placez le "0" du mètre sur le bout du sternum (sentir la pointe entre les pattes avant), passez le mètre entre les pattes avant et longez par le côté la cage thoracique en passant sur les côtes jusqu'à la base de la queue. Vous pouvez sentir avec les doigts la jonction queue/colonne vertébrale, en soulevant la queue.

MATÉRIAUX DE REMBOURRAGE

FOURRURE POLAIRE

Très bon isolant, car contient beaucoup d'air et n'absorbe pas beaucoup l'eau. Lavable en machine. A tendance à perdre ses vertus de rembourrage dans le temps Rembourrage conseillé **pour les chiens à poil ras** .

NÉOPRÈNE

Le rembourrage en mousse Néoprène a pour effet d'éviter l'accumulation de neige et l'absorption d'eau . Virtuellement indestructible (à part les coups de crocs!!!). Il apporte un rembourrage accentué pour la traction de charges lourdes. Étanche à l'eau, efficace jusqu'à - 30°. Lavable en machine. Conserve longtemps son pouvoir de rembourrage.

ENTRETIEN

Quand ils ne servent pas, il est préférable de stocker vos harnais à l'abri de l'humidité. Ils doivent être rangés dans un endroit tempéré afin d'éviter de geler. **NE JAMAIS sécher sur un feu ou un poêle.** Il s'en suivrait un rétrécissement irréversible de 10% ou plus. Vous pouvez laver vos harnais en machine, position 30° ou en eau froide et les faire sécher en les pendant par la corde de queue. N'utilisez pas de produit de lavage car le savon rend l'eau "mouillante" et supprime les produits de protection de la sangle.

Toutes les tailles de harnais Taïga sont repérées par la couleur de la corde de queue / tug. (JS = corde Verte 1 Blanche, JM = corde Rouge & Blanche...). Le tableau de tailles et mesures indiquées ci dessous doit être utilisé comme un guide, mais il ne garantit en aucun cas l'exactitude des tailles si les mesures sont prises incorrectement. Les mesure indiquées sont prises axe de couture à axe de couture.

TABLEAU DES TAILLES			
HARNAIS TAIGA COLLARED-NECK GRANDES TAILLES			
TAILLE	A/B cm	B/C/D cm	Corde de Queue
JS	30	78	Verte
JM	31	81	Rouge & Blanche
JL	32	85	Jaune
JXL	34	88	Bleue